

## **Panasonic**

# サーモスタット付き 取扱説明書 オーブントースター (家庭用)

品番 NT-T40

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。

### 仕様

電		源	交流 100 V	50 / 60 Hz 共用					
消	費	電力	1,000 W						
自動温度調節器			サーモスタット	火	「強」	1	,000 W		
タ	<b>イマー</b> 15 分計			火力切換	「中」		750 W		
質	量(約) 2.6 kg				「弱」		500 W		
コード長さ			1.0 m	<u></u> 約 「パン			/温め」250 W		
	外 寸		幅 33.0 cm 奥行	27.6	cm	高さ 2	23.7 cm		
約	庫	内	幅 26.0 cm 奥行	21.9	cm	高さ	10.0 cm		
	受け『	1(内寸)	幅 22.8 cm 奥行 2	20.3	cm	高さ	1.6 cm		

●電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、0 W です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販売店名	<b>M</b> (	)	_	
\					<b>—</b>	,		

### パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

© Panasonic Corporation 2009

## 1 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 | です。

### 

「傷害を負うことや財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容 です。

### **八警告**

電源プラグ

### 火災、やけど 感電などを 防ぐために… ヒーター ガラス窓

00000 受け皿 パンくずトレイ

焼き網

油を入れて 使わない。 (火災の原因)

カーテンなど 可燃物の近く で使わない。

(火災の原因)

### 雷源プラグやコードは正しく扱う



- コードや電源プラグを傷つけない。
- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い ときは使用しない。
- ⇒コード・電源プラグの修理は販売店にご相談を。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

′ ほこりなどがたまると、湿気などで、 絶縁不良の原因

●定格 15A・交流 100 Vのコンセントを単独で使う。 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因 ※延長コードも、定格 15A のものを単独で使う。

### 事故をさけるために、 異常・故障時には直ちに使用を中止する 次のことを守る ●子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり



(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

(やけど・感電・けがの原因)

- ●本体を水につけたり、水をかけ たりしない。
- (ショート・感電の原因)

の届く所で使わない。

- 絶対に分解・修理・改造は行わない。 (発火・けがの原因)
- ▶ 修理は販売店にご相談を。

■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

- 故障例 ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしな かったりする。
  - ●本体が変形したり、異常に熱い。
  - ●ヒーターが割れている。
  - ●電源が切れずに、通電し続ける。
  - ⇒すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を 依頼してください。

### **注意**

### 使用中や使用直後はやけどに注意!



- ■本体・ガラス窓・受け皿・焼き網・ヒーター などの高温部に触れない。
  - ▶ 受け皿の取り出しは、必ずミトンなどを 使う。



ご使用後のお手入れは冷えてから。

### 発火を防ぐために、次のことを守る



- 調理中は本体から離れない。
- ※そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。 ※特にクッキーなどの燃えやすい物を調理すると きは、絶対にそばを離れず、出来ぐあいを見な がら調理する。
- 必要以上に加熱しない。
- ※焼き加減を見ながら時間を調節する。 ※タイマーの時間は正しく合わせる。
- ■調理以外の目的で使わない。
- ●本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに 物を入れて使わない。

(変形・変質・火災の原因)

- ●バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 (破裂や赤熱して、やけどやけがの原因)
- ●生の肉・魚やフライなどを直接焼いたり、フライ など脂の出るものを受け皿なしで加熱しない。
- ※アルミ箔を使っても脂が漏れることがあるの で、必ず受け皿に載せる。
- ※肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼 きにする。(P.9)

パンくずトレイをセットして使う。

### 調理物が発煙・発火したときは 扉を開けない

- 調理物が発煙・発火した場合は、 すぐにタイマー(電源スイッチ)を切り 電源プラグを抜く。(火災の原因)
  - ※炎が消えるまで扉を開けない。 (空気が入ると炎が大きくなります。)
  - ※水をかけない。(ガラスが割れます。)




発火ややけど

防ぐために…

けがなどを

### こんな場所で使わない!

- ■不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上。 (火災の原因)
- ●水のかかる所や火気の近く。(感電・漏電の原因)
- ■壁や家具の近く。(変形・変色の原因)



※木製の壁・家具など周囲の 可燃物から左図の距離を離 して使う。

※片面(右側もしくは左側)は 開放する。

### 電源プラグは正しく扱う

- ●プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電・ショートによる発火の原因)
  - ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電・漏電火災の原因)


### 使用後は 必ずお手入れをする

(発煙・発火の原因)

### お願い

●硫酸紙やクッキングシートは 使わない。 ※ケーキミックス用の紙製 焼き型も使わない。 (発火の原因)

**-2-**-3-**-4-**



### 付属品

### 受け皿(1枚)



●「フライ温め」などを上手に仕上げるため、 凸形状になっています。

(調理物に模様が付く場合があります。)

- ●受け皿は焼き網の上に載せる。
- ●アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
  - ※ピザやフライなどの温め は、アルミ箔を指で押さ えながら受け皿の凸形状 に沿わせて敷くと、よりの 上手に仕上がります。



### 部品の追加購入について

パナソニック製品取扱店でお求めください。

[税込·2009年2月現在]

●焼き網…部品番号: ABA50-157

希望小売価格:525円(税抜き500円)

希望小売価格:735円(税抜き700円)

### ヒーターの通電について

■調理中は、サーモスタットが働き、 ヒーターが自動的に消えたりつい たりします。

/ ヒーターが消えていても故障では、 ありません。

### お知らせ

●初めてご使用になるときは、煙や においが出ますが、ご使用に伴い 出なくなります。

お願い

- ■調理中は扉を開けない。(焼き色に影響が出ます。)
- ●ガラス窓が熱くなっているときに水をかけない。(割れることがあります。)
- ●パンくずトレイは、こまめにお手入れし、汚れたままで使わない。(P.12) (テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が薄くなります。)


## 3 使い方

### **4** 電源プラグを差し込み 調理物を中央に均等に入れる




### パンの場合





山形パンは、山側を手前側に向けて載せる

### もちの場合





### ピザの場合



受け皿にアルミ箔を敷く

## 2 火力切換つまみを合わせる

火力切換 強 1000W/トースト 中 750W・250W

弱 500W

- ●「メニュー例と火力・調理時間の 目安」(P.8、10~11)
- ◆トーストは 中 750w に合わさない。
  - ※中(750W)は下ヒーターを強く 設定しているため、表面と裏面 の焼き色の差が大きくなり、う まく焼けません。

### **3** タイマーを合わせる



- 「5」以下のときは「6」以上に回して、戻す。
- ●途中で切るときは「切」に戻す。

### 4 「チーン」と鳴ってタイマーが切れたら ミトンまたは鍋つかみなどで 調理物を取り出す



※タイマーは、切れたあともしば らく動く音がしますが故障では ありません。

### 使用後は 電源プラグを抜く

## 調理のポイント 火力・調理時間の目安/ワンポイント/メニュー

●予熱は必要ありません。● 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再び回して残り時間を合わせてください。 ●メニューの目安時間は材料の温度・質・量・容器などで異なります。出来ぐあいを見ながら加減してください。

### **■������ナマツカナ たいしこに じゅうしきょ のはりナガルのたはこ**

■11日17.	落ちて発火しない	るりに	四つ四つ	のひのは必ら	又い血で戻り。
火力 切換	メニュー	1回量	受け皿	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ ●受け皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
	トースト	2枚 (6枚切り)	_	2~2.5	
	ピザトースト	1 枚 (6枚切り)		3~5	食パンにピザソース、適宜に切ったたまねぎ、ベーコン、ピーマン、 ピザ用チーズを載せる。
	パックもち	4個		3.5 ~ 4	1 個約50gの場合 ※もちを焼くときは ・・・ (P.9)
強	焼きなす	2本		13~15	太さ4~5㎝の場合 ※破裂防止のため、なすの表面に竹串などで穴を開ける。 ※種類や大きさにより15分以上かかる場合は、出来ぐあいを見て、タイマーを再セットする。
	手作りグラタン 2皿			10~14	P.10
	鮭のホイル焼き	2包		10~15	アルミ箔にたまねぎ、鮭、しめじ、バターの順に載せて包む。
	調理済みフライ	4個		3~6	1 個約 65g の場合 冷蔵のものは時間を長めにする。
#	調理済みフライ 調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	4個		3~6 6~9	
#	調理済み 冷凍フライ				冷蔵のものは時間を長めにする。 1 個約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあ
#	調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	8個		6~9	冷蔵のものは時間を長めにする。 1 個約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあ ります。
中弱	調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど) 冷蔵ピザ	8個		6~9 4~6	冷蔵のものは時間を長めにする。 1 個約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあります。 直径約15cm(約150g)の場合
	調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど) 冷蔵ピザ 冷凍ピザ	8個 1枚 1枚 はんぺん		6~9 4~6 9~11	冷蔵のものは時間を長めにする。 1個約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあります。 直径約15cm(約150g)の場合  直径約15cm(約150g)の場合  はんぺんの厚さ半分に切り込みを入れ、 ハムとスライスチーズを挟んで焼く。
	調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど) 冷蔵ピザ 冷凍ピザ はんぺんサンド	8個 1枚 1枚 はんぺん 1枚分		6~9 4~6 9~11 6~8	冷蔵のものは時間を長めにする。 1個約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあります。 直径約15cm(約150g)の場合 直径約15cm(約150g)の場合 はんぺんの厚さ半分に切り込みを入れ、ハムとスライスチーズを挟んで焼く。出来上がり後4等分する。

### ●毎回、扉を開けて約2分庫内を冷まし、2回め以降はタイマーを 短めに合わせる

※庫内を冷まさずに続けて調理すると、初回より焼き色が淡くな ったり、加熱不足になることがあります。

/ 調理の途中で庫内の過熱を防ぐためにサーモスタットが \ |働いて、しばらくヒーターが消えたままになるため

※加熱不足となった場合は、タイマーで出来ぐあいを見ながら焼く。

### 冷凍パン を焼く

焼く

連続調理

■表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま2~3分庫内に入 れておく

●下ヒーターの位置 (網の中央)に 合わせて均等に並べる



-下ヒーター

#### ●種類・大きさ・量により調理時間を調整し、焼けぐあいを見ながら焼く もちを ●もちや焼き網の表面の水分はふきんなどでふき取ってから焼く

- ※焼き網にくっつきやすくなります。
- ●表面に焼き色がついても内部がかたいときは、そのまま1~2分 庫内に入れておく
- ●焼き上がったもちを庫内に置いたまま放置しない ※焼き網にくっつきやすくなります。

### 冷凍食品 (市販品) を焼く

▶「オーブントースター」用を使う

※サーモスタットが働き、パッケージに記載の 調理時間より長くかかることがあります。



## 背の高い ものを

●途中でアルミ箔をかぶせる(焼き色がつきすぎるため)

※アルミ箔をヒーターに接触させない。

(アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。)

### 肉・魚を 焼く

直接焼かずにホイル焼きにする

※脂が飛び散らないようにアルミ 箔でしっかりと包み、アルミ箔 を敷いた受け皿に載せて焼く。



### 手作り マカロニ グラタン

お手軽ピザ

ピザソース…………

ピザ用チーズ………



1 III 370kcal

### 材料(舟型2皿分) 20g (ゆでる) マカロニ

%個(薄切り) 「たまねぎ… **A** 鶏肉. ·· 80g(2cm角に切る) 300ml 塩・こしょう…… 各商量 ピザ用チーズ… ··50g

材料(直径18㎝程度のもの1枚分)

「トマト ……中¼個(1cmの角切り)

たまねぎ ……… 小¼個(薄切り)

ベーコン ……… ] 枚(] ㎝幅に切る)

ゆで卵 ……… ½個(輪切り)

【真】ピーマン ……… 小 ½ 個 (輪切り)

(火力強) (10~14<sub>分</sub>)

①バターでAをいため、薄力粉を加え て焦がさないようにいためる。

- ②牛乳を加え、ゆでたマカロニを入れ て、塩・こしょうをし、とろみが つくまで煮る。
- ③バターを塗ったグラタン皿に入れ、 ピザ用チーズを載せる。
- ④受け皿に載せて火力・強で表面に 焦げ目がつく程度まで10~14分 焼く。



火力弱 12~15分

①無塩バターと三温糖をボールに入 角型 1 個分 1.408kcal

無塩バター … 60g(室温に戻しておく)

材料(15cm×13.5cmの角型1個分)

卵………中1%(室温に戻しておく) ブランデー ……… 大さじ 1 「薄力粉……… 60g /合わせて ~純ココア……… 30g \ふるっておく/

くるみ (刻む) ······40g

- れ、泡立て器などで白っぽくなる までよく混ぜる。
- ②①に卵を少しずつ加えて混ぜ、 ブランデーを加えて混ぜる。
- ③②にAを加えてへらでさっくりと 混ぜ、くるみを加える。
- ④バターを塗った型に生地を流して 受け皿に載せて 火力・弱 で 12~15分焼く。

## 火力中 10~15分



1 枚 538kcal

.... 大さじ3

..50g

- ①アルミ箔を敷いた受け皿の上に、ピ ザ牛地を載せる。
- ②ピザソースを生地全体に塗り、具を 冷蔵ピザ生地(直径18cm) ……… ] 枚 載せ、ピザ用チーズを散らし、
  - 火力・中で10~15分焼く。
  - ●厚めの生地(イーストで発酵させたも のなど) を焼く場合は、時間を長めに 合わせ、出来ぐあいを見ながら焼く。
  - ●具はお好みで調整する。

# ポテト

**材料**(長形10cmの舟型アルミケース6個分)

さつまいも ...... 皮付き約 300g

卵苗 ...... 2 個分

ブランデー …………小さじ 1

バニラエッセンス…… 少々

卵苗〈ドリール用〉………… ] 個分



1個 155kcal

火力**弱)(12~15**分)

- ①さつまいもは皮をむき(正味 200g) ゆでて温かいうちにつぶ し、Aを加えてよく混ぜる。
- ②①の生地を型に分け入れ、表面にド リール用の卵黄を塗る。
- ¼ 牛乳 ······ 40ml ③受け皿に載せて 火力・弱 で12~ 15分焼く。

-10-- 11 --8-**-9-**


お願い)

- ■ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわしなどは 使わない。(表面を傷付けます。)
- ■お手入れ後、焼き網・パンくずトレイを確実にセットする。
- ■焼き網に無理な力を加えない。(破損の原因になります。)

### 本体•庫内

薄めた台所洗剤(中性)をふきんにしみ込ませてふき取る

※ヒーターに触れない。(ヒーターが割れる原因になります。)



### 受け皿 パンくずトレイ

薄めた台所用洗剤 (中性) とスポンジで 洗い、よく乾かす

### 焼き網


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かす。

### 取り外し方

●扉を開き、焼き網の手前を持ち上 げて、手前に引く。 (網台は外れません。)

### 取り付け方

■扉を開き、焼き網の手前を持ち上 げて、網台の爪部の下にくぐらせ、 網台に載せる。



### 愛情点検

### **長年ご使用のオーブントースターの点検を!**



### こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ■コードに傷が付いたり、触れると通電したり しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ●ヒーターが割れている。
- ●タイマーが切れずに、通電し続ける。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセ ントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

## 6 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター|へ!

#### ●保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ●補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このオーブントースターの補修用性能部 品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

次の項目をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

- ●タイマーを合わせても通電しない。
- ・電源プラグが抜けていませんか。
- ・サーモスタットが働いていませんか。→約5分おいてから、再び確認してください。

#### 【ご連絡いただきたい内容】 製品名(オーブントースター) 品番(NT-T40) お買い上げ日( 年 月 日) 故障の状況(できるだけ具体的に)

### 修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **30570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX ฮูเราม ๑๐๐ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

- ・保証期間中は:保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎているときは:修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ・修理料金の仕組み:修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| **技術料**| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。| **商品代**| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	と・時間帝によつ	C 、 5	<b>耒中修埋ご相談窓[</b>	110年	立文の G ( いいこ/こく	、場口	かごさいます。
	北海道	道 均	也区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>क</b> (011)894-1251		<b>क</b> (0155)33-8477		<b>a</b> (077)582-5021		<b>a</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗 589番地241(函館	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>25</b> (0166)22-3011		流通卸センター内)		<b>雷</b> (075)646-2123	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
			<b>8</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目 2丁目15-5		3丁目13-4 <b>吞</b> (078)796-3140
	東北	地	区		☎ (06)6359-6225		<b>A</b> (076)796-3140
青森	青森市大字浜田	宮城	仙台市宮城野区扇町		<b>中</b> 国	地	区
	字豊田364 12 (017)775-0326		7-4-18 <b>25</b> (022)387-1117	ė 177			_
秋田	秋田市外旭川	山形	山形市平清水1丁目	局取	鳥取市安長295-1 <b>☎</b> (0857)26-9695	洪田	浜田市下府町327-93   <b>☎ (0855)22-6629</b>
	字小谷地3-1		1-75 <b>25</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目	福島	郡山市亀田1丁目		2-33 <b>Ta</b> (0859)34-2129	   広阜	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音
	1-43 <b>25</b> (019)645-6130		51-15 <b>25</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町	,24,111,	1丁目13-5
	<del>**</del> ***	- J	<u> </u>		182番地14 <b>吞 (0852)23-1128</b>	ш	<b>☎</b> (082)295-5011 山口市小郡下郷
		图 均 1	•	出雲	出雲市渡橋町416	шп	220-1
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		<b>1</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	<b>1</b> (028)689-2555		<b>1</b> (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>☎</b> (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目		<b>1</b> (055)222-5822	<b>流自</b>	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	おが	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町
	15-3 <b>25</b> (029)864-8756	神奈川 	横浜市港南区日野 5丁目3-16	版局	<b>雷</b> (088)624-0253	<b>多坂</b>	八倉75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<b>2</b> (045)847-9720				<b>1</b> (089)905-7544
工冊	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14		九 州	地	区
下耒	5丁目9-5		<b>1</b> (025)286-0180	福岡	春日市春日公園	宮崎	宮崎市本郷北方
	<b>1</b> (043)208-6034				3丁目48 <b>吞</b> (092)593-9036		字草葉2099-2
		A1L	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	能木	熊本市健軍本町12-3
	中部	III					
石川		型知	•		八戸字上深町3044		<b>1</b> (096)367-6067
	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	長崎	八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b> 長崎市東町1919-1		
	金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b> 富山市根塚町1丁目	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225		<b>雷</b> (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 <b>雷</b> (095)830-1658	天草	西(096)367-6067 天草市港町18-11 西(0969)22-3125 鹿児島市与次郎
	金沢市横川3丁目20	愛知岐阜	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720		☎ (0952)26-9151 長崎市東町1919-1	天草	西(096)367-6067 天草市港町18-11 西(0969)22-3125
富山	金沢市横川3丁目20 <b>1</b> (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 <b>1</b> (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	愛知岐阜	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目		<b>3</b> (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 <b>5</b> (095)830-1658 大分市萩原4丁目	天草	〒(096)367-6067 天草市港町18-11 〒(0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 〒(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
富山福井	金沢市横川3丁目20 <b>☎</b> (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 <b>☎</b> (076)424-2549	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720		<b>亞</b> (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 <b>亞</b> (095)830-1658 大分市萩原4丁目 8-35	天草	本 (096)367-6067 天草市港町18-11 本 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 本 (099)250-5657

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0608

**3** (098)877-1207

**沖縄** 浦添市城間4丁月23-11

**73** (059)254-5520

静岡 静岡市葵区千代田

**3** (054)287-9000

7T目7-5

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (赤)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 指傷
  - (へ) 本書のご添付がない場合
  - (ト) 本書のこぶがかるい場合 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

### **Panasonic**

持込修理

### オーブントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

-	番				
保証期間		お買い上げ日か	<sup>5</sup> 本体	1 年間	
* お買し	上げ日		年	月	В
* お	ご住	所			
客	お名	前			様
様	電	話(	)	_	
*	住所	・店名			
販					
売					
店	電	話(	)	_	

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット 〒673 - 1447 氏庫県加東市佐保5巻地 雷葉 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線